













Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки:

Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.